Umruestung/Upgrade
Sebcon Micro 1.Generation → Sebcon Micro BT

Sebcon Micro 1.Generation HC-05-6 Modul



Das Bluetooth Modul am besten mit einem 7805 mit Spannung versorgen.

Das Bluetooth Modul und die Sebcon muessen gemeinsame Masse haben, also **Minus vom Bluetooth** Modul muss **an PIN3 der Sebcon Micro** gelegt werden.

Das Softwareupgrade kann hier heruntergeladen werden:
http://www.stonis-world.com/software/1.30_micro_bt.zip

Flashen via Extreme Burner oder geeigneter Software.
Wichtig: Es muessen beide Dateien geflasht werden, **Flash** und **Eprom file**.

Nach dem Upgrade ist die Sebcon Micro gemaess
Handbuch Sebcon Micro BT zu bedienen.

Neues Handbuch nach dem Upgrade:
http://www.stonis-world.com/sebcon_micro/docs/SeBCON-Micro_BT_de_Guide_v1.0.pdf
http://www.stonis-world.com/sebcon_micro/docs/SeBCON-Micro_BT_en_Guide_v1.0.pdf